

anslut®

006138



PL CYFROWY CZASOWY WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA

Instrukcja obsługi

(Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)

Ważne! Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi!

Zachowaj ją na przyszłość.

Dbaj o środowisko!

Nie wyrzucaj zużytego produktu wraz z odpadami komunalnymi! Produkt zawiera elektryczne komponenty mogące być zagrożeniem dla środowiska i dla zdrowia. Produkt należy oddać do odpowiedniego punktu składowania lub przynieść go do jednego ze sklepów gdzie przy zakupie nowego sprzętu bezpłatnie przyjmimy stary tego samego rodzaju i w tej samej ilości.

Z zastrzeżeniem prawa do zmian.

W razie ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod numerem: 22 338 88 88.
www.jula.pl

Producenci

Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA

Dystrybutor


Jula Poland Sp. z o.o., ul.
Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska

2018-07-11

© Jula AB



1



ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Nie łączyć dwóch ani więcej wyłączników razem.
- Nie podłączaj urządzeń o większym poborze prądu niż 8 A.
- Nie podłączaj urządzeń o mocy większej niż 1800 W.
- Zawsze upewnij się, że wtyk urządzeń elektrycznych jest całkowicie wciśnięty do gniazda wyłącznika.
- Jeśli wyłącznik wymaga czyszczenia, odłącz go od sieci elektrycznej i wytrzyj suchą szmatką.
- Wyłącznika nie wolno zanurzać w wodzie ani innych płynach.
- Grzejników i sprzętu tego typu nigdy nie należy podłączać do wyłącznika.
- Przed włożeniem wtyku do wyłącznika sprawdź, czy urządzenie, którym chcesz sterować, jest wyłączone.

SYMBOLE

	Zatwierdzona zgodność z obowiązującymi dyrektywami.
	Zużyty produkt należy zutylizować jako złom elektryczny.

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Maksymalne obciążenie	1800 W
Natężenie prądu	Maksymalnie 8 A

OPIS

1. *Przyciski ustawień czasu odliczania*
2. *Resetowanie*
3. *Przełącznik do ręcznego włączania/ wyłączenia*
4. *Lampka kontrolna trybu aktywnego/ wyłączonego*

RYS. 1

OBSŁUGA

FUNKCJE

Oznaczenie	Opis
15M	Odliczanie 15 minut
30M	Odliczanie 30 minut
60M	Odliczanie 60 minut
2H	Odliczanie 2 godzin
4H	Odliczanie 4 godzin
6H	Odliczanie 6 godzin
ON/OFF	Ręczne wt./wył.
R	Resetowanie aktualnego ustawienia

SPOSÓB UŻYCIA

1. Włóż wtyk urządzenia do gniazda wyłącznika.
2. Sprawdź, czy wyłącznik znajduje się w trybie wyłączonym i włóż go do gniazda sieciowego.
3. Uruchom podłączone urządzenie.
4. Naciśnij przycisk wyłącznika, aby wybrać czas odliczania.
5. Podłączone urządzenie uruchamia się, a następnie wyłącza po odliczeniu ustawionego czasu.

6. Naciśnij przełącznik, aby ręcznie włączyć lub wyłączyć podłączone urządzenie. Przełącznik dezaktywuje tryb odliczania. Jeśli przełącznik zostaje wciśnięty, gdy wyłącznik jest w trybie odliczania, zasilanie podłączonego urządzenia zostaje przerwane do momentu, w którym przełącznik zostanie wciśnięty ponownie.
7. Jeśli w trakcie odliczania zostaje wciśnięty przycisk innego czasu odliczania, odliczanie zostaje przerwane i rozpoczyna się odliczanie zgodnie z nowymi ustawieniami.

UWAGA!

- **Po odliczeniu ustawionego czasu należy dokonać nowych ustawień. Ostatnie ustawienie nie jest powtarzane automatycznie.**
- **Lampka kontrolna miga, co oznacza aktywny tryb ustawień odliczania.**